#### 无线 WIFI 版液晶收费机通讯模块的配置

无线 WIFI 版液晶板收费机不用和电脑之间连线,数据自动上传,方便易用,省时省力。 只要简单配置一下通讯模块,就可以完成通讯。

### 1 设置前准备工作

- (1): 能无线上网的笔记本、台式机或智能手机。
- (2): 设备标识上的出厂原始参数, 如图 9-1 所示:

无线 WIFI 模块参数

## 本机无线网络名称(SSID): USR\_C215

本机配置 IP: 10.10.100.254

#### 用户名: admin

#### 密 码: admin

图 9-1 无线 WiFi 模块参数

(3): 配置好的无线路由器,使管理电脑和路由器连通,在【开始】→【运行】里边输入 cmd 回车,用 ping 命令 ping 路由器的 IP 地址,如下示意图所示:



图 9-2 ping 命令图

(4): 在管理电脑上安装好 IC 一卡通管理系统软件,并启动"TCP/IP 终端机管理"菜单窗口,记录下"本机 IP"和"端口"2 个参数,如图 9-3 最下边一行所示:

设备信息	ļ			消费信息							
机号	IP	次数	金额	IP地址	机号	卡号	消费额	卡余额	消费日期	消费时间	消费类型
02	192.168.5.128	0	0								
合计		0	0								
							1	п			
操作提		风海控	1/1-52-0	0							
IS END IN A	192,100.0.120			0.							

图 9-3 TCP/IP 终端机管理客户端

(5)、请将刷卡机的通讯方式设置为"无线 WIFI",如图 9.4 所示



图 9-4 通讯方式选择

#### 2 配置过程

0

(1): 在笔记本的无线网络连接(或手机的设置 WLAN)中选择和收费机标识上相同的无线 网络名连接如图 9-5 所示: 每次配置只能用一台电脑或 1 部手机设定。

20

Internet 访问	
USR-C215 无 Internet 访问	
拨号和 VPN	^
宽带连接	
无线网络连接 2	^
USR-C215	已连接 🚮
MSKJ	liter.
360WiFi-A28A93	Mere.
Netcore	. Ite.
打开网络和共享	中心

图 9-5 无线连接

在浏览器的地址栏输入设备标识上标的配置 IP 地址(如 10.10.100.254), 弹出图 9-4 所示窗口,输入设备标识上标的用户名和密码登陆(默认都是 admin)。如图 9-6 所示:

10.10.100.2	54要求用户名和密码。	
警告:此服务	器要求以不安全的方式发送您的用户名和密码	(没有安全连接
的基本认证)。		
	1	
	admin	
10		
	□ 记住我的凭据	

图 9-6 无线 WiFi 模块登陆框

## (2): WIFI 参数设置: 如图 9-7 所示:

系统状态	WIFI模式选择
WiFi参数	模式选择: AP+STA 模式 ▼
适传参数	AP参数设置
附加功能	网络名称(SSID): USR-C215
系统管理	网络密码 (8-63位): NONE
固件升级	网络IP: 10.10.254
关于有人	子网掩码: 255.255.255.0
	STA参数设置
	网络名称(SSID):Netcore 搜索
	加密类型: AUTO 🔻
	密码: 1122334455
	DHCP自动获取IP: Enable v
	保存

#### 图 9-7 WIFI 参数设置

模式选择: AP+STA AP 参数设置不用管,以下是 STA 参数设置 网络名称(SSID):选择路由器的无线网络名。 密码:路由器的无线密码。 自动获取 IP(Enable) 其他默认即可。 设置后点【保存】按钮。

# (3)透传参数设置: 如图 9-8 所示:

系统状态	串口参数设置					
WiFi参数	波特率 (1200-460800 bps) :	115200	▼ bps			
活传参数	数据位:	8	▼ bit			
Dial and AK	校验位:	None	•			
P197014-93 BE	停止位:	1	▼ bit			
系统管理	流控与RS485:	NFC				
固件升级	网络参数设置					
关于有人	模式:	透传模式	.▼]			
	SocketA设置					
	协议:	TCP-Client	•			
	端口:	6702				
	服务器地址:	192.168.5.96				
		SocketB设置				
	协议:	OFF	200			
	端口:	8899				
	昭々号神社	10 10 100 254	1			

图 9-8 透传参数设置

波特率: 115200

模 式:透传模式

协议: TCP-Client

端 口: xxxx (与图 9-3 中的一致)

服务器地址: xx.xx.xx (与图 9-3 中的一致)

SocketB 参数不用设置

设置后点【保存】按钮

(4)重启,如图 9-9 所示:

dmin
dmin
保存
重启 & 恢复出厂设置
恢复出厂设置

图 9-9 重启确认

# 3 检查 WIFI 刷卡机是否连通

(1)在收费机显示屏上右上角看是不是有一天线形式的图标,如下图所示:



图 9-10 刷卡机端在线标识

(2)在 TCP/IP 管理软件端看是否有登陆显示, 如图 9-11 所示:

设备信息				
机号	IP	次数	金额	
02	192.168.5.128	0	0	
合计		0	0	

图 9-11 管理软件端登录记录